

DATOS TECNICOS

MAQUINA / EQUIPO	Cabina de contención	
MARCA	Hospifar	
MODELO	CabiSafe	
UBICACION	Farmacia	
GARANTIA	24 MESES	
Dimensiones	Altura cerrada	33 cm
	Altura abierta	65 cm
	Ancho	48 cm
	Profundidad	40 cm
Peso	15 kg	
Tensión alimentación	230 V (50 Hz)	
Tensión de trabajo	24V DC	
Potencia total	100 W	
Velocidad máxima	3276 RPM	
Temperatura trabajo	30 °C	
Nivel sonoro	57 dB	


DESCRIPCION DE LA MAQUINA

El equipo es una cabina de contención para los medicamentos solidos que se manipulan habitualmente en una farmacia hospitalaria. Es un accesorio exclusivo, fabricado para unirse al sistema DosiSafe de reenvasado de medicamentos peligrosos no estériles, mediante un simple deslizamiento se puede trabajar con la seguridad de una CSB Clase I.

La cabina está construida en acero inoxidable 316L para su limpieza y desinfección adecuadas. Se alimenta y controla desde la envasadora del sistema DosiSafe.

Motor de extracción con filtrado HEPA H14, no necesita canalización al exterior.

El objetivo de este equipo es proteger al manipulador, al medicamento y al medioambiente.

RECOMENDACIONES

El equipo debe manipularlo personal formado, siguiendo los procedimientos estipulados por el fabricante. Se recomienda seguir un procedimiento de limpieza y mantenimiento general de la cabina una vez instalada.

MANTENIMIENTO

Para mantener el nivel de rendimiento del equipo, deben realizarse unas actuaciones periódicas.

Para el mantenimiento de la cabina debe requerirse la intervención del personal cualificado.

FUNGIBLE

Filtro HEPA H14
Prefiltro

DATOS DEL FABRICANTE

HOSPIFAR, S.L.
Polígono Industrial Fuente del Jarro
Plaza de Elche, 26
46988 Paterna (Valencia)

Tel (+34) 96 132 00 69
www.hospifarsl.com - info@hospifarsl.com

