

DATOS TECNICOS

EQUIPO	Reenvasadora	
MARCA	Hospifar	
MODELO	DosiMed	
UBICACION	Farmacia	
GARANTIA	24 meses	
Dimensiones	Altura sin carro	60 cm
	Carro mín/máx	73 cm
	Ancho	75 cm
	Profundidad	50 cm
Peso	45 kg	
Tensión alimentación	230 V (50 Hz)	
Tensión de trabajo	24V DC	
Potencia total	350 W	
Velocidad máxima	3000 envases/hora	
Temperatura trabajo	110 °C	
Nivel sonoro	47 dB	
Máx tamaño blister	35 mm x 30 mm x 10 mm	


DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA

El equipo es una envasadora semiautomática para reenvasar los medicamentos solidos que se manipulan habitualmente en una farmacia hospitalaria. Incorpora un detector para medicamentos que regula la velocidad y se adapta al ritmo de trabajo del operario.

- Fabricado en acero inoxidable 316L para una limpieza y desinfección adecuada.
- Sistema de servosellado con control de temperatura y presión.
- Placas de sellado de anclaje rápido sin herramientas.
- Toma de corriente de 230V.
- Controles táctiles.
- Impresora externa.
- Opción de carro elevable electrónicamente.

RECOMENDACIONES

El equipo debe manipularlo personal formado, siguiendo los procedimientos estipulados por el fabricante.

MANTENIMIENTO

Para mantener el nivel de rendimiento del equipo, deben realizarse unas actuaciones periódicas.

FUNGIBLE

Papel Opalina
Celofán de color: transparente, naranja, rojo, verde, azul
Cinta de impresión negra
Cinta de impresión bicolor: negra-roja, negra-azul

DATOS DEL FABRICANTE

HOSPIFAR S.L.U.
POLIGONO IND. EL MOLÍ, 9 U-II, 6
C/"C", NAVE 2D
46980 Paterna (Valencia)
Tel (+34) 96 132 00 69
www.hospifarsl.com - info@hospifarsl.com

