

DATOS TÉCNICOS

EQUIPO	Reenvasadora	
MARCA	Hospifar	
MODELO	DosiSafe	
UBICACION	Farmacia	
GARANTIA	24 meses	
Dimensiones	Altura sin carro	82 cm
	Carro mín/máx	66-131 cm
	Ancho	90 cm
	Profundidad	67 cm
Peso	60 kg	
Tensión alimentación	230 V (50 Hz)	
Tensión de trabajo	24V DC	
Potencia total	350 W	
Velocidad máxima	3000 envases/hora	
Temperatura trabajo	110 °C	
Nivel sonoro	57 dB	
Máx tamaño blíster	35 mm x 30 mm x 10 mm	



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El equipo es una envasadora semiautomática para envasar los medicamentos solidos que se manipulan habitualmente en una farmacia hospitalaria. A su vez, da una solución al reenvasado de medicamentos peligrosos no estériles, mediante un simple deslizamiento se puede trabajar con la seguridad de una CSB Clase I. El objetivo de este equipo es proteger al manipulador, al medicamento y al medioambiente.

- Fabricado en acero inoxidable 316L para una limpieza y desinfección adecuada.
- Sistema de servosellado con control de temperatura y presión.
- Placas de sellado de anclaje rápido sin herramientas.
- Toma de corriente de 230V.
- Controles táctiles.
- Impresora externa.
- Opción de carro elevable electrónicamente.
- Motor de extracción con filtrado HEPA H14, no necesita canalización al exterior.

RECOMENDACIONES

El equipo debe manipularlo personal formado, siguiendo los procedimientos estipulados por el fabricante. Se recomienda seguir un procedimiento de limpieza y mantenimiento general de la envasadora y de la cabina una vez instalada según protocolos establecidos por el fabricante.

MANTENIMIENTO

Para mantener el nivel de rendimiento del equipo, deben realizarse unas actuaciones periódicas detalladas en el manual de usuario.

Se precisa personal cualificado para las tareas de mantenimiento de la cabina.

FUNGIBLE

Papel Opalina
Celofán de color: transparente, naranja, rojo, verde, azul
Cinta de impresión negra.
Cinta de impresión bicolor: negra-roja, negra-azul

DATOS DEL FABRICANTE

HOSPIFAR S.L.U.
POLIGONO IND. EL MOLI, 9 U-II, 6
C/"C", NAVE 2D
46980 Paterna (Valencia)
Tel (+34) 96 132 00 69
www.hospifarsl.com - info@hospifarsl.com



pantalla táctil


Fácil
mantenimiento

Dimensiones
reducidas


Baja inversión


Compatibilidad
electromagnética
